

ABT-030-NE
ABT-031-BL

Auriculares Estéreo Bluetooth



Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES

Modelo	ABT-030-NE ABT-031-BL	**Bluetooth Ver.**	V2.1+EDR
Perfiles Bluetooth	HSP,HFP,A2DP,AVRCP	**Campo efectivo**	10Metros
Horas de música	10 Horas	**Horas de voz**	11Horas
Tiempo en espera	Hasta 250 Horas	**Entrada**	DC : 5V/160mAh
Tiempo de carga	3 Horas	**Dimensiones**	14.5*10*6CM

Acerca de ABT (Auricular Bluetooth)

ABT es un auricular estéreo con tecnología Bluetooth que soporta los siguientes perfiles Bluetooth:


HSP —— Auriculares

HFP —— Manos libres

A2DP—— Distribución Audio Avanzada

AVRCP—— Mando a distancia Audio/Video

Vistas





1	+ botón: Subir volumen	**2**	Botón multifunción para responder, terminar y rechazar llamada, reproducir música y hacer pausa.
3	> botón: Siguiente canción		
4	– botón: Bajar volumen	**5**	Puerto de carga Micro USB
6	Micrófono interno	**7**	Indicador LED
8	< botón: Última canción	**9**	Diseño plegable

Cargar baterías con el cable USB

- Paso 1: Insertar el cable de carga USB en el puerto USB capaz de suministrar 5V 180mA o superior como un puerto de PC USB o un adaptador AC/DC.
- Paso 2: Conectar el cable de carga al Puerto de carga (Micro USB) de los auriculares.
- Cuando la luz roja LED esté encendida, el auricular se estará cargando.
- Cuando la luz LED roja cambie a azul, los auriculares estarán totalmente cargados.
- Cargar totalmente los auriculares lleva unas 3 horas.

Advertencia:

- Las baterías son recargables.
- Al cargar por primera vez: Antes de utilizar estos auriculares Bluetooth, por favor cargue completamente las baterías.

Modo de uso

A. Encender / Apagar los auriculares

Función	Funcionamiento	Indicador LED	Tono de indicación
Encender	Pulse y mantenga el botón multifunción (BMF) durante 3 segundos.	El indicador LED azul se encenderá durante 1 segundo.	Tono "Do Do Do"
Apagar	Pulse y mantenga el BMF durante 6 segundos.	La luz LED roja se encenderá 1 segundo.	Tono "Do Do Do"

B. Conectar los auriculares a equipos Bluetooth

A) Como entrar en modo conexión.

Asegúrese de que los auriculares están en modo apagado. Pulse y mantenga el BMF (botón multifunción) durante 6 segundos, hasta que las luces LED azul y roja parpadeen alternativamente o hasta que oiga el indicador "Do Do" dos veces y después suelte el BMF, el aparato entrará en modo conexión".

B) Conectar los auriculares al teléfono móvil.

Por favor asegúrese primero de que su teléfono móvil tiene función Bluetooth y que soporta función A2DP.

El procedimiento específico para la conexión no será igual en los distintos móviles. Por favor diríjase al manual de instrucciones de su móvil para más información.
Los pasos son los siguientes:

a) Por favor mantenga los auriculares y el móvil dentro de un radio de un metro para la conexión.

b) Inicie la función Bluetooth del móvil y busque otros equipos Bluetooth.

c) Ponga los auriculares en modo conexión (Diríjase al apartado anterior "Cómo entrar en modo conexión).

Después de buscar, seleccione "ELBE" en su listado de equipos Bluetooth en el móvil. La mayoría de móviles nuevos o MID/PD/NB no necesitan introducir contraseña, algunos sí, por favor siga el proceso aquí descrito:


a) Según la indicación, introduzca la contraseña o PIN Nº: "0000" y pulse el botón "Sí" o "Confirmado".

b) Después de conseguir la conexión, seleccione "ELBE" en el listado de equipos Bluetooth y pulse "conectar".

c) Cuando se hayan conectado, el indicador LED azul de los auriculares parpadeará rápidamente dos o tres veces cada 4 segundos.

Llevar los auriculares

La cinta de estos auriculares es retractable, por favor ajústela de acuerdo a su uso. El lado "L" para el oído izquierdo y el lado "R" para el derecho. Por favor lleve los auriculares de acuerdo con las indicaciones de la señal.



Realizar llamadas con los auriculares

Función	Estado de los auriculares	Funcionamiento
Marcación por voz	Modo en espera	Pulse y mantenga BMF durante 2 segundos, suéltelo al oír el indicador de sonido.
Rellamada al último número	Modo en espera	Pulse rápidamente dos veces el BMF.
Subir volumen	Modo conversación	Pulse ligeramente el botón +. Cuando el volumen esté ajustado al máximo, oirá un tono indicador.
Bajar volumen	Modo conversación	Pulse ligeramente el botón -. Cuando el volumen esté ajustado al mínimo oirá un tono de indicación.
Responder	Llamando	Pulse ligeramente el BMF.
Rechazar	Llamando	Pulse y mantenga el BMF durante 1 segundo y suéltelo hasta que oiga el indicador de sonido.

Advertencia: El volumen alto de sonido durante un periodo prolongado puede causar pérdida de oído

Notas:

- Para algunos móviles, cuando pulse el botón de Aceptar en el teléfono, la conversación será enviada al móvil. En ese momento podrá cambiar la llamada a los auriculares utilizando el botón de cambio de conversación o a través del móvil. Por favor diríjase al manual de instrucciones de su móvil para más información.

Reproducir música

Cuando los auriculares se conecten al móvil o a un transmisor Bluetooth que soporte A2DP, podrá disfrutar música a través de los auriculares sin cables.

Función	Estado de los auriculares	Funcionamiento
Reproducir	Reproducción de música	Pulse ligeramente el BMF
Pausa	Pausado	Pulsar ligeramente el BMF
Última canción	Reproducir la última canción	Pulsar ligeramente el botón <
Próxima canción	Reproducir la próxima canción	Pulse ligeramente el botón >
Subir volumen	Subir el volumen en la música reproducida	Pulse ligeramente el botón +. Cuando el volumen llegue al máximo oirá un tono de indicación.
Bajar volumen	Bajar el volumen en la música reproducida.	Pulse el botón -. Cuando el volume llegue al mínimo oirá un tono indicador.

Notas:

- Para controlar a distancia las funciones de última canción/ siguiente canción / pausa, necesitará que su móvil o transmisor Bluetooth soporten AVRCP. Por favor diríjase al manual de instrucciones de su móvil o del equipo Bluetooth para más información.

Indicador LED

A) Carga

Indicador LED	Estado de los auriculares
LED rojo encendido	Cargando
LED azul encendido	Carga finalizada

B) En uso.

Indicador LED	Estado de los auriculares
LEDs rojo y azul parpadeando alternativamente.	Modo conexión
LED azul parpadeando rápidamente cada 2 segundos.	No conectado a un equipo
LED azul gradualmente encendiendo y apagando	Modo conversación
LED rojo parpadeando 2 veces cada 20 segundos	Batería baja

Re-conectar a un equipo Bluetooth

A) **Conexión Automática**

Cada vez que los auriculares se encienden, se conectarán automáticamente al equipo más cercano y al último equipo conectado, podrá rechazar conectar los auriculares.

B) **Conexión Manual al último equipo conectado**

Cuando los auriculares estén en modo Espera (Standby) y no se conecten a otros equipos, pulse ligeramente el BMF una vez, se conectará al último equipo conectado automáticamente.



ABT-030-NE
ABT-031-BL

Bluetooth stereo Headset



User's manual



SPECIFICATIONS

Model no	ABT-030-NE ABT-031-BL	**Bluetooth Ver.**	V2.1+EDR
Bluetooth Profiles	HSP,HFP,A2DP,AVRCP	**Effective Range**	10Meters
Music Time	10 Hours	**Talk Time**	11Hours
Standby Time	Up to 250 Hours	**Iuput**	DC : 5V/160mAh
Charge Time	3 Hours	**Dimensions**	14.5*10*6CM

About ABT:

ABT-030-NE (or ABT-031-BL) is stereo headset with Bluetooth technology which supports following Bluetooth profile:


HSP —— Headset Profile

HFP —— Hands-free Profile

A2DP—— Advanced Audio Distribution Profile

AVRCP——Audio/Video Remote Control Profile

Overview





1	+ key: Volume Up	**2**	Multifunction button (MFB) for answer, end and reject call, pause music and play
3	> key :next song		
4	– key: volume down	**5**	Micro USB Charging port
6	Built-in microphone	**7**	LED Indicator
8	< key :last song	**9**	Foldable design

Battery Charging via USB cable

- Step1: Insert USB charging cable into USB port which able to supply 5V 180mA or higher such as PC USB port or AC/DC USB adapter.
- Step2: Connect charging cable to the charging port (Micro USB) of headset.
- When the red LED light is on, the headset is in charging.
- When the red LED light change to blue , the headset is fully charged.
- It takes about 3 hours to fully charge to headset.

Warning:

- The battery is rechargeable.
- First time charging : Before you use this Bluetooth headset, please fully charge the battery of headset

How to use

A Switching on / off headset

Function	Operation	LED indicator	Indication tone
Switch on	Press and hold the MFB for 3 seconds	Blue LED is on for 1 second	“Do Do Do” tone
Switch off	Press and hold the MFB for 6 seconds	Red LED is on for 1 second	“Do Do Do” tone

B Pairing the headset with Bluetooth devices

A) How to enter pairing mode

Make sure headset is in power off status, press and hold the MFB for 6 seconds, till red and blue LED blink alternately, or you hear the indication “Do Do” twice come out and then release the MFB, the unit will become in pairing mode.

B) Pairing the headset with Bluetooth mobile phone

Please make sure first your mobile phone has Bluetooth function and also support A2DP function.

Specific pairing procedures were not the same with different mobile phone. Please refer to your mobile phone manual for further information. Steps as follows:

a) Please keep the headset and mobile phone in the range of 1 meter when pairing.

b) Start the Bluetooth function of mobile phone and search for new Bluetooth devices.

c) Make the headset enter into pairing mode (Please refer to “how to enter into pairing mode”).

After searched, select “ELBE” in your mobile Bluetooth device list. Most of new mobile or MID /PC/NB no need to enter pass word ,some need it ,please follow below process:


a) According to indication, enter password or PIN No:”0000”, and press the key of” Yes” or “confirmed”.

b) After successful pairing, select “ELBE” in the Bluetooth device list, and press “connect”.

c) After successful connecting, the blue LED of the headset quickly blinks twice or three times every 4 seconds.

Wearing the headset

The string of this headset is retractable, please adjust according to the actual use. “L” of headset represents left ear, “R” of headset represents right ear. Please wear the headset according to the indication of the sign.



Making calls with the headset

Function	Status of headset	Operation
Voice dial	Standby mode	Press and hold **MFB** for 2s, release it till hearing indication sound
Redial last number	Standby mode	Short press MFB twice quickly
Volume up	Conversation mode	Short pressing + key. When the volume is adjusted to maximum, you will hear an indication tone.
Volume down	Conversation mode	Short press – key. When the volume is adjusted to minimum, you will hear an indication tone.
Answer calling	Ringing	Short press MFB
Reject calling	Ringing	Press and hold MFB for 1s, and release till hearing indication sound

Warning: Excessive pressure from headphones can cause hearing loss.

Notes:

- For some mobile phones, when you press the key of accepting on the phone, the conversation will be sent to the mobile phone. At this time, you can switch the call to headset by using the conversation switch button or through operating on the mobile phone. Please refer to the instruction of your mobile phone for further information

Playing music

When the headset connects with the mobile phone or Bluetooth transmitter which supports A2DP, you can enjoy music through headset wirelessly.

Function	Status of headset	Operation
Play	Playing music	Short press MFB
Pause	Pausing	Short press MFB
Last song	Playing last music	Short press < key

Next song	Playing next music	Short press> key
Volume up	Playing music volume up	Short press + key. When the volume is adjusted to maximum, you will hear an indication tone.
Volume down	Playing music volume down	Short press – key. When the volume is adjusted to minimum, you will hear an indication tone.

Notes:

- Remote control the function of last song/next song/pause, it needs your mobile phone or Bluetooth transmitter supports AVRCP. Please refer to the instruction of your mobile phone or Bluetooth transmitter for further information.

LED indicator

A) Charging

LED indicator	Status of the headset
Red LED is on	Charging
Blue LED is on	Finish charging

B) In use.

LED Indicator	Status of the headset
Red and blue LEDs blink alternately	Pairing mode
Blue LED quickly blinks once every 2 seconds.	Not connected to a device
Blue LED gradually turns on and off	Conversation mode
Red LED blinks twice every 20 seconds	Low power

Re-connecting to a Bluetooth device

A) **Automatic connecting**

Every time the headset is switched on, it will connect to the nearest, and the last connected device automatically, of course you can reject to connect.

B) **Manual connecting to last connected device**

When the headset is in standby mode and doesn't connect to any devices, short press **MFB** button once, it will connect to last connected device automatically.



Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.
Beethoven, 15
08021-BARCELONA
Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04
E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios

ELBE
Tel.: 93 262 42 68 BARCELONA
sat@riverint.com



INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	**PROVINCIA**	**C. P.**	**NOMBRE COMERCIAL**	**DIRECCIÓN**	**TELEFONO**
ALBACETE	**ALBACETE**	02005	TECNO-SERVI	C/. ZARAGOZA, 14	967-661492
BENIDORM	**ALICANTE**	3502	ANGEL AMIGO MILLAN, S.L.	C/. LA NUCIA LOCAL, 1	96-5861410
ALICANTE	**ALICANTE**	03007	TALLERES FLORIDA	C/. BOYERO, 15	96-5285191
DENIA	**ALICANTE**	03700	SERVISANCHEZ, S.L.	Pº PEATONAL PARIS II LOCAL S/N	96-6421533
ELCHE	**ALICANTE**	03201	ELECTRONICA MARCAM	C/. CAPITAN GASPAR ORTIZ, 63	96-5440102
ELDA	**ALICANTE**	03600	ELECTRONICA TELVISAT	C/. CERVANTES, 15	96-5395827
ADRA	**ALMERIA**	04770	TELEVIDIO SEBASTIAN	C/. VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950-401863
ALMERIA	**ALMERIA**	04006	ELECTRONICA CUADRISUR, S.L.	C/. CALZADA DE CASTRO, 18	950-620385
AVILÉS	**ASTURIAS**	33400	ASTURSERVICE	C/. DEL CARMEN, 40 BIS	98-5568387
CANGAS DE NARCEA	**ASTURIAS**	33800	S.A.T. JUAN MANUEL, C.B.	C/. URIA, 60	98-5812248
LA FELGUERA	**ASTURIAS**	33930	ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	C/. INGENIERO FDO. CASARIEGO, 26 BAJOS	98-5682938
GIJON	**ASTURIAS**	33208	ASTUSETEL	C/. CEAN BERMUDEZ, 9	98-5391911
NAVIA	**ASTURIAS**	33710	SERVI-COLOR	AV. LOS EMIGRANTES, 34	98-5631861
OVIEDO	**ASTURIAS**	33011	ELECTRONICA GALASTUR	C/. SATURNINO FRESNO, 14 BAJOS	98-5290128
AVILA	**AVILA**	05005	ELECTRONICA E.VALLEJO	C/. PADRE VICTORIANO, 10	920-223670
BADAJOZ	**BADAJOZ**	06003	TELEANTENAS J.CARLOS	C/. GENERAL CARRACEDO, 1A	924-256155
VILLANUEVA DE LA SERENA	**BADAJOZ**	06700	CENTRO DE ELECT. VILLANOVENSE, C.B.	C/. MAGACELA, 30	924-845992
ALAIOR MENORCA	**BALEARES**	07730	ELECTRONICA PONS-GOMILA	C/. CALA EN BUSQUETS, 120 B	971-372276
PALMA DE MALLORCA	**BALEARES**	07004	SATELSA BALEAR	C/ GUILLEM GALMES, 2 BAJOS	971-291267
BARCELONA	**BARCELONA**	08014	AXP TECNITRÓNIC, S.L.	C/. OLZINELLES, 26	93-2966544
BERGA	**BARCELONA**	08600	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	PLAZA MARAGALL, 5	93-8210365
BERGA	**BARCELONA**	08600	ELECTRÓNICA SAFONT I MONTRAVETA	C/. GENERAL MANSO SOLA, 31	93-8213003
GRANOLLERS	**BARCELONA**	08400	ELECTRÓNICA MATEOS	CTRA. DE CALDES, 76	93-8492877
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	**BARCELONA**	08906	VIMAX TECHNOLOGY, S.C.C.L.	C/. LOS NARANJOS, 11	93-4387594
MANRESA	**BARCELONA**	08242	TOTVISIÓ	PASSATGE FERRER, 14	93-8738881
MARTORELL	**BARCELONA**	08760	ELECTRONICA DOMINGUEZ	C/. LLOSELLAS, 13 A	93-7754614
MATARO	**BARCELONA**	08303	VIDITEL, C.B.	C/. RAMON BEREGUER, 103	93-7991051
SANTA COLOMA DE GRAMANET	**BARCELONA**	08921	AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA	C/. VISTALEGRE, 53	93-3857808
TERRASSA/SABADELL	**BARCELONA**	08222	TELESERVEI	C/. CAMPIONES OLIMPIQUES, 42	93-7802521
VIC	**BARCELONA**	08500	SERVICTEC	AVDA. PIUS XII, 24 BAJOS	93-8832511
ARANDA DE DUERO	**BURGOS**	09400	JUAN JOSE SANZ MAYOR	C/. FUENTEMINAYA, 21	947-502654
BURGOS	**BURGOS**	09005	ELECTRONICA ARAICO	AVDA. DEL VENA, 13	947-238831
CORIA	**CACERES**	10008	CONI TELE-VIDEO, S.L.	AVDA. VIRGEN DE ARGEME, 11	927-500976
PLASENCIA	**CACERES**	10600	ELECTRO GARDI	RONDA DEL SALVADOR, 57	927-420569
TRUJILLO	**CACERES**	10200	RADIO SANCHEZ	AVDA. DE MIAJADA S/N	927-320688
CADIZ	**CADIZ**	11012	SERVITRON	AVDA. SEGUNDA AGUADA, 5	956-078101
SAN ROQUE	**CADIZ**	11360	TGS 2001, S.L.	C/. CAZADORES DE TARIFA, 21	956-780443

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	**PROVINCIA**	**C. P.**	**NOMBRE COMERCIAL**	**DIRECCIÓN**	**TELEFONO**
SAN LUCAR DE BARRAMEDA	**CADIZ**	11540	ANTONIO REYES S.TECNICO, S.L.	PLAZA LA PAZ ED. PL ARRIBA L-1	956-362708
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	**CANARIAS**	35018	TV SERVICE	C/. ALMATRICHE, 198	928-673390
SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**	38007	LEVELSAT	C/ PINTOR RIVERA, 19	922-231088
SANTANDER	**CANTABRIA**	39008	TELSAN, S.L.	C/. PADRE RABAGO, 12 BAJOS	942-354141
TORRELAVEGA	**CANTABRIA**	39300	TELESERVICIO	C/ ARTECHE, 1	942-888311
CASTELLON	**CASTELLON**	12006	M.R.G. S.L.	C/. SIERRA DE IRTA, NAVE 13	964-217085
ALCAZAR DE SAN JUAN	**CIUDAD REAL**	13600	ELECTRONICA ARELLANO	C/. LORENZO RIVAS, 14	926-541839
MANZANARES	**CIUDAD REAL**	13200	ELECTRONICA JAVIER MORENO	C/. CARRILEJOS, 40 BAJOS	926-613794
CORDOBA	**CORDOBA**	14007	JOSE DOMENECH SILLERO	C/. POETA MUHAMMAD IQBAL	957-252635
POZOBLANCO	**CORDOBA**	14400	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	RONDA DE LOS MUÑOCES, 38	957-770505
PRIEGO DE CORDOBA	**CORDOBA**	14800	JOSE PULIDO MANCHADO	PLAZA PALENQUE, 8 BAJO DERECHA	957-540925
CARBALLO	**CORUÑA, LA**	15106	ELECTRONICA VIÑA	C/. VERDILLO, SN	981-702370
CORUÑA, LA	**CORUÑA, LA**	15004	COPHIL, S.C.G.	C/ FERNANDO MACIAS, 24 TIENDA	981-253174
NOIA	**CORUÑA, LA**	15210	ARTRONICA, S.L.	C/. ORRO, 38	981-824010
SANTIAGO DE COMPOSTELA	**CORUÑA, LA**	15702	TRANSYEL	C/. XOANA NOGUEIRA, 6	981-595085
TARANCON	**CUENCA**	16400	CONRADO DEL MORAL CASTILLO	C/. SAN ISIDRO, 9	969-320884
FIGUERES	**GIRONA**	17600	NORD SERVICE	C/. VICTOR CATALA, 2	972-673297
GIRONA	**GIRONA**	17005	PANOSA-QUIRANTE	C/. ROSELLO, 40	972-238128
PALAFRUGELL	**GIRONA**	17200	MANUEL SERRANO RIQUELME	C/. ANIMES, 21	972-611952
SANT JOAN LES FONTS	**GIRONA**	17857	ELECTRONICA JOAN	C/. SANTIAGO ROSSINYOL, 5	972-290821
BAZA	**GRANADA**	18800	MANUEL GONZALEZ GARCIA	C/. ANTONIO MACHADO, S/N	958-701495
BAZA	**GRANADA**	18800	FRANCISCO VICO LOPEZ	AVDA. JOSE DE MORA, 22	958-700687
GRANADA	**GRANADA**	18004	SAT MIGUEL GENTIL	C/. YERMA, 20	958-129709
GUADALAJARA	**GUADALAJARA**	19005	SATEL, S.A.	TRAV. NUEVO ALAMIN, 7	949-215483
EIBAR	**GUIPUZCOA**	20600	TEKNIBAT ELECTRONICA	C/. ZEZENBIDE, 4	943-702437
SAN SEBASTIAN	**GUIPUZCOA**	20001	TVM ELECTRONICA	C/. BARATZATEGI	943-281601
HUELVA	**HUELVA**	21006	ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ	C/. CORTEGANA, 8 BAJOS	607561762
BARBASTRO	**HUESCA**	22300	TELESERVIC	C/. ESTADILLA, 6	974-313444
JACA	**HUESCA**	22700	JUAN ARTIAGA DOMENECH	C/. VALLE DE ASTUN, 7	974-363297
BAEZA	**JAEN**	23440	SERVIELECTRONICA	C/. POETA ALONSO BONILLA, 2	953-748361
JAEN	**JAEN**	23007	ANGEL PEREZ HERNANDEZ	C/. MILLAN DE PRIEGO, 77	953-223400
LINARES	**JAEN**	23700	ANTONIO CALVACHE CARRETERO	AVDA. ANDRES SEGOVIA, 8	953-691765
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	**JAEN**	23330	LUIS BUENO BUENO	C/. NOGUERUELA, 15 BAJOS	953-451376
ASTORGA	**LEON**	24700	JOSE ELIAS ALONSO CANSECO	C/. CABILDO, 32 BAJOS	987-618852
LEON	**LEON**	24008	SATMONFER	C/. FERNANDEZ LADREDA, 60	987-273551
PONFERRADA	**LEON**	24400	ELECTRONICA REGUERA	C/. HOSPITAL, 29 BAJOS	987-403483
LLEIDA	**LLEIDA**	25005	HIPERTEC, S.C.P.	AVDA. LLIBERTAT, 59	973-238677

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	**PROVINCIA**	**C. P.**	**NOMBRE COMERCIAL**	**DIRECCIÓN**	**TELEFONO**
TARREGA	**LLEIDA**	25300	SATEF TARREGA, S.L.	SANT PELEGRÍ, 54	973-500848
CANGAS DE FOZ	**LUGO**	27890	MANUEL ELISEO EXPOSITO GOMEZ	C/. REGO DA LAMA, 1	982-135722
LUGO	**LUGO**	27003	CENTRO ELECTRONICA LUCUS, C.B.	POLIGONO SANGRADO CORAZON, 25	982-221608
ALCALA DE HENARES	**MADRID**	28803	VIDEOSERVICE 2.000	C/. ERA ONDA, 9	91-8802787
ARANJUEZ	**MADRID**	28300	JESUS ONTALVA ALVAREZ	C/. NARANJA, 5	91-8918036
GALAPAGAR	**MADRID**	28260	MCV ELECTRONICA SAL	CTRA. TORRELODONES, 11	91-8585228
MADRID	**MADRID**	28005	ELECTRONICA LATINA, S.L.	Pº. VIRGEN DEL PUERTO, 13	91-3665202
VICALVARO	**MADRID**	28032	JULIO PECES RUBIO	C/. VILLACARLOS, 11 POSTERIOR	91-7769052
ANTEQUERA	**MALAGA**	29200	FRANCISCO RAMA LUQUE	PLAZA. DE LAS DESCALZAS, 1 BAJOS	95-2844240
MELILLA	**MALAGA**	29801	JOSE LUIS PEREZ MARISCAL	PASAJE AVENIDA, 10	95-2683080
MALAGA	**MALAGA**	29004	ASISTENCIA TECNICA SEROCA, S.L.	PJE. EQUILUZ, 4-4	95-2242828
CARTAGENA	**MURCIA**	30204	JOSE ANTONIO SANCHEZ INIESTA	C/. JUAN FERNANDEZ, 67 BAJOS ED. NIEVA	968-533512
JUMILLA	**MURCIA**	30520	JUAN MUÑOZ BERNAL	C/. ARJIBICO, 10 BAJOS	968-782615
MURCIA	**MURCIA**	30002	RAFAEL GOMEZ YELO	PASEO CORVERA, 17 BAJOS	968-269509
PAMPLONA	**NAVARRA**	31007	JOSE LUIS PEREZ REMIREZ	C/. SAN JUAN BOSCO, 9 BAJOS	948-270358
TUDELA	**NAVARRA**	31500	ELECTRÓNICA LAGUNAS	AV. ARGENTINA, 3	948-821997
ORENSE	**ORENSE**	32005	JOSE LUIS NOVOA MUÑOZ	C/. JUAN XXIII, 4 IZQDA (GALERIAS LIDO)	988-210801
PALENCIA	**PALENCIA**	34002	CARLOS DE MIGUEL GARCIA	C/. DIAZ CANEJA, 8	979-725578
VIGO	**PONTEVEDRA**	36203	JOSE GARRIDO ALVAREZ	C/. BARCELONA, 13-15 BAJOS	986-417378
LOGROÑO	**RIOJA, LA**	26003	REYMAR, S.C.	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	941-242611
CIUDAD RODRIGO	**SALAMANCA**	37500	CANARIAS Y ELECTRONICA CR, C.B.	C/. CAMPO DE TOLEDO, 10	923-462646
SALAMANCA	**SALAMANCA**	37005	JESUS GARCIA HERRERO	C/. VELAZQUEZ, 7	923-232072
SEGOVIA	**SEGOVIA**	40006	TORIBIO S.TECNICO	C/. VIOLETA, 2 LOCAL	921-422740
CARMONA	**SEVILLA**	41410	ANTONIO AGUILAR GARCIA	C/. BARBACANA ALTA, 6	95-4140579
ECIJA	**SEVILLA**	41400	JOSE LUIS BERSABE SANCHEZ	C/. MERINOS, 62 A	95-4833393
SEVILLA	**SEVILLA**	41005	CLIMASAT	C/. JUAN CURIEL, 22	95-4581066
SEVILLA	**SEVILLA**	41010	ALFONSO VERA REYES	C/. ALFARERIA, 9	95-4333233
SEVILLA	**SEVILLA**	41002	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	C/. TEODOSIO, 71 A	95-4904040
UTRERA	**SEVILLA**	41710	SERVITAG, S.L.	C/. VIRGEN DEL ROCIO, 9	95-4863715
OLVEGA	**SORIA**	42110	TECO ELECTRÓNICA	C/. REYES CATÓLICOS, 1	976-645854
MORA DE EBRO	**TARRAGONA**	43740	TECNO SERVEIS MORA, S.L.	C/. PAU PICASSO, 1	977-400883
EL VENDRELL	**TARRAGONA**	43700	BUIRA TECNICS	C/. SANT XAVIER, 55	977-660437
TARRAGONA	**TARRAGONA**	43005	DOSSON	AVDA. CATALUÑA, 37	977-230012
ALCAÑIZ	**TERUEL**	44600	MARIO CASES SANTAFE	C/. MIGUEL FLETA, 27 BAJOS	978-871016
CONSUEGRA	**TOLEDO**	45700	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/. FANTACA, 3	925-480981
TOLEDO	**TOLEDO**	45003	PABLO FERANDEZ GARCIA	TRAVESIA DE SAN ROQUE, 5	925-212756
ILLESCAS	**TOLEDO**	45200	RAMIRO BLANCO SÁNCHEZ	PLAZA MAYOR, 12	925-511267

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	**PROVINCIA**	**C. P.**	**NOMBRE COMERCIAL**	**DIRECCIÓN**	**TELEFONO**
XATIVA	**VALENCIA**	46800	ELECTRONICA JORDA, S.L.	C/. ESCULTOR ESTEVE, 9	96-2282400
SAGUNTO	**VALENCIA**	46500	ELECTRONICA RIBELLES, S.L.	C/. SANTS DE LA PEDRA, 25	96-2665327
VALENCIA	**VALENCIA**	46009	ELECTRO JUSA, S.L.	C/. ALFONSO PEÑA,10 BAJOS	96-3669717
VALLADOLID	**VALLADOLID**	47005	PROVIDEO	C/. RECONDO, 7	983-456404
BILBAO	**VIZCAYA**	48012	ZABALBURU ELECTRONICA, S.L.	C/. PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BAJOS	94-4433885
GUERNICA	**VIZCAYA**	48300	JOSE ARZA MARTIN	C/. SAN BARTOLOME, 15	94-6253988
BENAVENTE	**ZAMORA**	49600	NINO SALSON, S.L.	C/. CORRIDO RENUEVA, 14	980-631806
CASPE	**ZARAGOZA**	50700	JAVIER CAMON VICENTE	C/. PABLO GARGALLO, 6 BAJOS	976-631241
ZARAGOZA	**ZARAGOZA**	50010	NIKAM	C/. DUQUESA VILLAHERMOSA, 5(	976-313826